Flex Design – *velg ditt design*

Brushed Bronze · Anthracite Grey · Metallic Silver · Deep Black

1. Velg ditt produkt eller kombinasjon av produkter basert på totalhøyden

105 cm kombinasjon:
45 cm kompaktovn + 60 cm ovn
(Z9105BY0 – Brushed Bronze)

Enkelt produkter

14 cm	38 cm	45 cm	45 cm	60 cm
Vakuumskuff Varmeskuff Oppbevaringsskuff	Integrert mikroovn	Kompaktovn	Integrert kaffemaskin	Stekeovn

Høydekombinasjon av produkter med "sømløst design"

60 cm	75 cm	90 cm	98 cm	105 cm	120 cm	120 cm
Kompaktovn + skuff (45 + 14 cm)	Stekeovn + skuff (60 + 14 cm) Kompaktovn + 2 skuffer (45 + 14 + 14 cm)	2 kompaktovner (45 + 45 cm)	Mikroovn + stekeovn (38 + 60 cm) Mikroovn + kompaktovn + skuff (38 + 45 + 14 cm)	Kompaktovn + stekeovn (45 + 60 cm) 2 kompaktovner + skuff (45 + 45 + 14 cm)	Kompaktovn + stekeovn + skuff (45 + 60 + 14 cm)	Stekeovn + kompaktovn + skuff (60 + 45 + 14 cm) 2 stekeovner (60 + 60 cm)
		OBS! Bestill mellomhyllen: Z11SZ00X1	OBS! Bestill mellomhyllen: Z11SZ00X1	OBS! Bestill mellomhyllen: Z11SZ00X1	OBS! Bestill mellomhyllen: Z11SZ00X1	OBS! Bestill mellomhyllen: Z11SZ00X1

OBS! For å kunne montere enkelte høydekombinasjoner er det nødvendig å benytte **mellomhyllen** Z11SZ00X1 ›

Veil. pris: **790 kr**

2. Velg farge på dine Flex Design lister og håndtak

Legg til Flex Design-listene i den fargen du ønsker for å skape det ferdige oppsettet. Der det trengs håndtak følger dette med i settet.

14 cm	38 cm	45 cm	45 cm	60 cm	60 cm	75 cm	90 cm	98 cm	105 cm	120 cm	120 cm
Lister: Z9014BY0 Z9014AY0 Z9014MY0 Z9014DY0	**Lister:** Z9038BY0 Z9038AY0 Z9038MY0 Z9038DY0	**Lister + 1 håndtak:** Z9045BY0 Z9045AY0 Z9045MY0 Z9045DY0	**Lister:** ZC045BY0 ZC045AY0 ZC045MY0 ZC045DY0	**Lister + 1 håndtak:** Z9060BY0 Z9060AY0 Z9060MY0 Z9060DY0	**Lister + 1 håndtak:** Z9060BY0 Z9060AY0 Z9060MY0 Z9060DY0	**Lister + 1 håndtak:** Z9075BY0 Z9075AY0 Z9075MY0 Z9075DY0	**Lister + 2 håndtak:** Z990BBY0 Z990BAY0 Z990BMY0 Z990BDY0	**Lister + 1 håndtak:** Z9098BY0 Z9098AY0 Z9098MY0 Z9098DY0	**Lister + 2 håndtak:** Z9105BY0 Z9105AY0 Z9105MY0 Z9105DY0	**Lister + 2 håndtak:** Z912ABY0 Z912AAY0 Z912AMY0 Z912ADY0	**Lister + 2 håndtak:** Z912BBY0 Z912BAY0 Z912BMY0 Z912BDY0
Veil. pris: **263 kr**	Veil. pris: **341 kr**	Veil. pris: **557 kr**	Veil. pris: **557 kr**	Veil. pris: **635 kr**	Veil. pris: **635 kr**	Veil. pris: **682 kr**	Veil. pris: **929 kr**	Veil. pris: **836 kr**	Veil. pris: **1 007 kr**	Veil. pris: **1 130 kr**	Veil. pris: **1 130 kr**

3. Valgfritt alternativ: Twist Pad Flex®

Om du velger den store ovnen B69FY5CY0, kompaktovnen C29MY7MY0 og/eller kaffemaskinen CL9TX11Y0 har du også mulighet å legge til matchende **Twist Pad Flex®** som bryterbetjening.

14 cm	38 cm	45 cm	45 cm	60 cm	60 cm	75 cm	90 cm	98 cm	105 cm	120 cm	120 cm
–	–	**Twist Pad Flex®:** Opp til 2 stk	**Twist Pad Flex®:** Kun 1 stk	**Twist Pad Flex®:** Opp til 2 stk	**Twist Pad Flex®:** Opp til 2 stk	**Twist Pad Flex®:** Opp til 2 stk	**Twist Pad Flex®:** Opp til 2 stk/ovn	**Twist Pad Flex®:** Opp til 2 stk/ovn	**Twist Pad Flex®:** Opp til 2 stk/ovn	**Twist Pad Flex®:** Opp til 2 stk/ovn	**Twist Pad Flex®:** Opp til 2 stk/ovn

Twist Pad Flex®
Twist Pad Flex® kan benyttes både på ovner, kaffemaskin og induksjonstopper (på de produktene som har mulighet for slik styring).

Brushed Bronze	Anthracite Grey	Metallic Silver	Deep Black
Z9801TWBY0	Z9801TWAY0	Z9801TWMY0	Z9801TWDY0

Veil. pris: **572 kr**